

テレビを見る

電源

リモコンで電源が入らないときに押す

1電源を入れる

リモコンで電源が入らないときに押す

2放送を選ぶ

押すと点滅します。

放送切換ボタン

地上アナログ(地上A)放送
(従来のVHF/UHF放送)

地上デジタル(地上D)放送

BSデジタル放送

110度CSデジタル放送
(スカパー！110)
(押すたびにCS1とCS2が切り換わる)

3チャンネルを選ぶ

押すと放送切換ボタンが点滅します。

困ったときは

元の画面

テレビ放送の画面に戻る

戻る

1つ前の画面に戻る

本機には非常に高度なソフトウェアが組み込まれております。
万が一「リモコンが利かない」「表示が乱れる」など、何かおかしいと感じられたときは、一度テレビ本体の電源ボタンで「切」にして、約5秒以上後に再度電源を「入」にしてください。
リモコンの電源ボタンではなく、必ず本体の電源ボタンで「切」「入」してください。

電源

ネット操作

便利機能

メニュー

画面表示

青

赤

緑

黄

番組表

番組内容

戻る

決定

文字切換

変換

文字クリア

地上

デジタル

BS

CS1/2

1あ

2か

3さ

4た

5な

6は

7ま

8や

9ら

10わ

11わん

12進行

前送局

チャンネル入力

お好み選局

入力切換

チャンネル

音量

元の画面

メモカード

地上

デジタル

BS

CS1/2

1あ

2か

3さ

4た

5な

6は

7ま

8や

9ら

10わ

11わん

12進行

前送局

チャンネル入力

お好み選局

入力切換

チャンネル

音量

元の画面

メモカード

地上

デジタル

BS

CS1/2

1あ

2か

3さ

4た

5な

6は

7ま

8や

9ら

10わ

11わん

12進行

前送局

チャンネル入力

お好み選局

入力切換

チャンネル

音量

元の画面

メモカード

地上

デジタル

BS

CS1/2

1あ

2か

3さ

4た

5な

6は

7ま

8や

9ら

10わ

11わん

12進行

前送局

チャンネル入力

お好み選局

入力切換

チャンネル

音量

元の画面

メモカード

地上

デジタル

BS

CS1/2

1あ

2か

3さ

4た

5な

6は

7ま

8や

9ら

10わ

11わん

12進行

前送局

チャンネル入力

お好み選局

入力切換

チャンネル

音量

元の画面

メモカード

地上

デジタル

BS

CS1/2

1あ

2か

3さ

4た

5な

6は

7ま

8や

9ら

10わ

11わん

12進行

前送局

チャンネル入力

お好み選局

入力切換

チャンネル

音量

元の画面

メモカード

地上

デジタル

BS

CS1/2

1あ

2か

3さ

4た

5な

6は

7ま

8や

9ら

10わ

11わん

12進行

前送局

チャンネル入力

お好み選局

入力切換

チャンネル

音量

元の画面

メモカード

録画のために
Irシステムで接続する

Irシステムとは・・・

・本機に付属しているIrシステムケーブルを利用し、接続しているビデオやDVDレコーダーなどに録画予約設定をするためのものです。

・この録画予約設定には「**タイマー予約**」と「**連動予約**」という2種類の方法があります。

ご使用の手順

①Irシステムケーブルを接続する

②映像・音声の各コードを接続する

③「Irシステム設定」を設定する

録画機器により、リモコン受光部位置は異なります。
位置を確認し受光部の近くに本ケーブルの発光部を位置がずれないようにしっかりと固定してください。

タイマー予約とは・・・

・「録画予約」をしたいとき、ビデオデッキやDVDレコーダーで直接タイマー予約の設定をしなくても本機の番組表から予約したい番組を選ぶだけで設定ができます。(下記、対応機器参照)

この番組をタイマー予約

Irシステムケーブル

録画予約完了!

あとはデッキが予約実行

連動予約とは・・・(デジタル放送のみ)

・次のようなときは「連動予約」にしてください。
機器が対応していないなどで「タイマー予約」ができない場合や、番組の放送時間が変更になったときでも自動的に追従して録画させたい場合(局から情報があったときのみ)など。
・「タイマー予約」と同様に、本機の番組表から予約したい番組を選ぶだけで設定ができます。

この番組を連動予約

Irシステムケーブル

時間が来たらテレビが自動で指示

電源「入」!

録画開始!

終了!

テレビからの指示により動作

Irシステム対応機器について

| 対 応 機 器 | 当社製1995年製 以降のビデオデッキ または DVDレコーダー | 当社製1995年製 以前のビデオデッキ | 当社製以外の ビデオデッキ | 当社製以外の DVDレコーダー |
|---------|---|------------------------|------------------|--------------------|
| タイマー予約 | ○ 1 | × | × | × |
| 連 動 予 約 | ○ | ○ | ○ 2 | △ 3 |

1: NV-WV1、NV-WV10、NV-HV61、NV-H4Kを除く

2: 対応メーカー/ビクター、東芝、三菱、三洋、シャープ、ソニー、日立、アイワ、NEC、パイオニア
(ただし上記メーカーでも、一部使用できない機種あり)

3: 対応メーカー/パイオニアのみ(ただしパイオニア製でも、一部使用できない場合あり)

Tナビ機能について

Tナビ機能とは・・・

・インターネットを利用して情報サービスを受けられる機能です。

・リモコンのTナビボタンを押すだけで、Tナビ専用のホームページ(インターネットの入口)から、テレビで安心して楽しめる便利な情報を見ることができます。

ご使用前に必要なこと

ADSLなどのブロードバンド環境が必要です。

ご使用の手順

①ブロードバンド環境に接続する

②「ネットワーク設定」を設定する

③「ブラウザ設定」を設定する

Tnavi

リモコンのTナビへ

SHIPPING!

今週の注目番組

ELITECHECK!

FAMILY

MENU

ISOL

画面イメージ例

もくじ

ご使用になる前に!

①接続する

必ず接続いただくもの

地上アナログアンテナ
衛星アンテナ
B-CASカード(本機に挿入してください)

必要に応じて接続いただくもの

電話回線
録画・再生用機器
オーディオ機器
ブロードバンド接続機器
(ルーターなど)

地上デジタル放送の受信については、
販売店にご相談ください。
ケーブルテレビのお客様はご契約の
ケーブルテレビ会社にご相談ください。

②かんたん設置設定をする

初めて電源を「入」にすると、
下のような画面を表示します。
表示される画面にしたがって
お客様のお住まいの地域に合
わせて設定してください。

かんたん設置設定

リモコン

テレビ前面操作部

ご購入ありがとうございます。
正しくお使いいただくために各種設定を行います。

テレビを見る

地上アナログ/地上デジタル/
BSデジタル/110度CSデジタルの
各放送がご覧になれます

番組表から見る

衛星アンテナの接続が必要です

番組表から録画予約する

衛星アンテナの接続が必要です

録画のために
Irシステムで接続する

Irシステムとは・・・
タイマー予約/連動予約とは
対応機器について

Tナビ機能について

Tナビ機能とは・・・

コンポジットガイド

取扱説明書

地上・BS・110度CSデジタル
ハイビジョン液晶テレビ

品番 TH-22LX30(22V型)

Tナビ

G-GUIDE

SD

© 2004 Matsushita Electric Industrial Co.,Ltd. (松下電器産業株式会社) All Rights Reserved.

S0504-0

TQBA0408

番組表を上手に利用しよう

Irシステムで

番組表から、見る／録画予約する

1 接続する

必ず接続いただくもの

衛星アンテナ

(番組表の受信に必要です)

2 かんたん設置設定をする

初めて電源を「入」にすると、
下のような画面を表示します。
表示される画面にしたがって
お客様のお住まいの地域に合
わせて設定してください。

かんたん設置設定

リモコン

テレビ前面操作部

次へ

お買い上げありがとうございます。
正しくお使いいただくために各種設定を行います。

1 電源を入れる

2 押す

3 放送を選ぶ

押すと点滅します。

地上アナログ(地上A)放送
(従来のVHF/UHF放送)

地上デジタル(地上D)放送

BSデジタル放送

110度CSデジタル放送
(スカパー110)
(押すたびにCS1とCS2が切り換わる)

番組表の
日付切り換え

番組表の
大きさ変更

青 赤 緑 黄

前日 翌日 拡大 縮小

地上アナログアンテナ

B-CASカード(本機に挿入してください)

地上デジタル放送の受信については販売店にご相談ください。

4 放送番組を選び、決定する

決定

選択中の番組の紹介

リモコンの
チャンネルボタン番号

前に見ていた画面

デジタル放送から取得
された現在時刻

今すぐ見ることで見る番組

放送のチャンネル
番号 放送局名

地上A番組表

放送局からのお知らせ

Gガイドシステムようこそ

12月18日(月) 12:00~13:00 ロケットを生み出した男たち

10時 11時 12時 13時

00 海の物語 (NHK) 00 日本列島 (NHK) 00 アウトドア (NHK) 00 モーニング (NHK) 00 ショッピング (NHK)

00 第26期 囲碁王 (NHK) 00 アメリカ (NHK) 00 地球をゆく (NHK) 00 地球の食卓 (NHK)

00 第14回 初音の (NHK) 00 フォードニ (NHK) 00 今日のスポ (NHK) 00 月曜の出来 (NHK)

00 キャプテン (NHK) 00 サッカー (NHK) 00 プロジェク (NHK) 00 ひらめけ! (NHK)

00 マリンブル (NHK) 00 ランド対ア (NHK) 00 トム・ミッド (NHK) 00 30 News A (NHK)

00 甘口の達人 (NHK) 00 ニュース (NHK) 00 石原 (NHK) 00 アフタヌ (NHK) 00 私の花園 (NHK)

00 政界の行方 (NHK) 00 地球温暖化 (NHK) 00 ニュース (NHK) 00 30 News A (NHK) 00 私の花園 (NHK)

パネル広告

Gガイドロゴと広告は表示
されない場合があります

最新の番組表をお使いになるために...

テレビ本体の電源を切らずに、必ずリモコンで電源をお切りください。
本機を初めてご使用のときや、約1週間以上本体の電源を「切」にしていた場合は、番組表
は表示されません。
リモコンで電源を「切」にするか、または、地上アナログ放送だけを4時間以上ご覧くだ
さい。(2004年7月現在)

お知らせ

地上アナログ放送の番組表を受信するには
番組表はBSデジタル放送のGガイドでの配信になりますので、必ず衛星アンテナが必要
です。
地上デジタル放送の番組表について
番組データが表示されない場合は、その局を選んで、便利機能ボタンを押し、「番組データ
取得」を選択して、決定ボタンを押すと表示されます。
(受信可能であれば数分かかることもありますが表示されます。)

選択・決定ボタンですべて操作します

5

すぐ見る

6

見るだけ

7

録画予約

タイマー
予約

タイマー予約とは
(裏面)

連動
予約

連動予約とは
(裏面)

8

今すぐ見る

で今すぐ見るを選び、決定する

9

予約する

で予約するを選び、決定する

10

予約する

で予約するを選び、決定する

11

予約する

で予約するを選び、決定する

12

予約する

で予約するを選び、決定する

13

予約する

で予約するを選び、決定する

14

予約する

で予約するを選び、決定する

15

予約する

で予約するを選び、決定する

16

予約する

で予約するを選び、決定する

17

予約する

で予約するを選び、決定する

18

予約する

で予約するを選び、決定する

19

予約する

で予約するを選び、決定する

20

予約する

で予約するを選び、決定する

21

予約する

で予約するを選び、決定する

22

予約する

で予約するを選び、決定する

23

予約する

で予約するを選び、決定する

24

予約する

で予約するを選び、決定する

25

予約する

で予約するを選び、決定する

26

予約する

で予約するを選び、決定する

27

予約する

で予約するを選び、決定する

28

予約する

で予約するを選び、決定する

29

予約する

で予約するを選び、決定する

30

予約する

で予約するを選び、決定する

31

予約する

で予約するを選び、決定する

録画予約について

お願い

録画予約を行ったときは
テレビ本体の電源を「切」に
しないでください。
電源「切」は、リモコンで行って
ください。

お知らせ

確認画面またはエラー画面
が出た場合には、表示内容を
確認し操作してください。
タイマー予約時の「再送信」
は録画機器がタイマー予約
状態にならなかった場合に、
行ってください。

録画モードについて

「機器側設定」を選んだときは、
録画機器で設定してください。
録画機器で対応している録画
モードを選んでいただくこと
を確認してください。
録画機器の取扱説明書をよく
お読みください。

録画予約の詳細は、テレビ編
26～35ページをご覧ください。

録画予約のための接続設定
については、テレビ編90～
95ページをご覧ください。

Gガイド、G-GUIDE、およびGガイドロゴは、米Gemstar-TV Guide International, Inc.の日本国内における登録商標です。